

# ÉPANDEUR 3PH

## TRP 0.4, 0.65, 1.0

TRP est un épandeur monté sur tracteur, disponible de 0,4 à 1,5 m<sup>3</sup> et jusqu'à 500 litres de saumure. Destiné aux tracteurs utilisés en service hivernal, l'épandeur TRP est actionné par le système hydraulique du tracteur ou par son propre système dédié. Une trémie à chargement automatique est également disponible en option pour un chargement facile, sûr et sans effort. La construction robuste et les exigences minimales en matière d'entretien font de l'épandeur TRP un équipement de pointe pour tous les tracteurs pendant les mois d'hiver. En utilisant EPOS 5 à 30, la largeur d'épandage, le dosage, le suivi et les paramètres sont accessibles du bout des doigts.



	TRP 0.4	TRP 0.65	TRP 1.0
<b>Capacité</b>	4.7 v.c. (0,4 m <sup>3</sup> )	7.6 v.c. (0,65 m <sup>3</sup> )	11,8 v.c. (1 m <sup>3</sup> )
<b>Largeur totale</b>	53 po (1,3 m)	65 po (1,6 m)	81 po (2 m)
<b>Hauteur totale</b>	51 po (1,3 m)	56 po (1,4 m)	60 po (1,5 m)
<b>Longueur totale</b>	43 po (1,1 m)	47 po (1,2 m)	48 po (1,2 m)
<b>Largeur d'écartement</b>	39 po - 236 po (1 - 6 m)		
<b>Distance entre le sol et le crochet</b>	14 po - 26 po (360 - 650 mm)	24 po - 36 po (600 - 915 mm)	
<b>Unité de contrôle</b>	EPOS 1		
<b>Montage</b>	Attelage à 3 points		
<b>Options</b>	Unité de contrôle EPOS 5, Mécanisme d'auto-chargement, Capteurs d'automatisation, Capteur de vitesse GPS, Feux de travail et rotatifs, Réservoir galvanisé, Réservoir en acier inoxydable, Couvercle en bâche, Couvercle en filet de protection		